

### Pflegehinweise:

Die Scheibenisolierung besteht aus einem leicht zu pflegenden PVC-Plane. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Auf keinen Fall aggressive chemische Substanzen einsetzen!

**Packmaße:** 60 x 65 x 10 cm  
**Gewicht:** 7 Kg  
**Farbe:** grau  
**Material:** PVC Plane, Persenning, Schaumplane

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Aktuelle Informationen finden Sie außerdem auf unserer Website [www.vanshower.de](http://www.vanshower.de). Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2021



VanSpace

VanSpace ist eine eingetragene Marke der Mayr Planen u. Zelte e.K

Mayr Planen u. Zelte e.K.  
Flurstraße 69  
D-86551 Aichach  
Tel: +49 8251 88942 0  
info@vanshower.de

## Montageanleitung

### VanSpace–Front-und Seitenscheibenisolierung

### Für VW T5/T6/T6.1



Herzlichen Dank für den Kauf dieses VanSpace-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Scheibenisolierungs Set haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Anleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung der Scheibenisolierung vertraut zu machen.



### Wichtige Sicherheitshinweise:

Mayr Planen u. Zelte e.K. übernimmt bei Schäden, die infolge falscher Montage, unsachgemäßem Gebrauch, Transport oder durch ungeeignete Instandhaltung der Scheibenisolierung entstehen keine Verantwortung. Achten Sie deshalb darauf, aus Gründen der fahrzeugtechnischen Sicherheit, alle Schritte gewissenhaft auszuführen. Bei stark-stürmischem Wetter sollten die Scheibenisolierungen abgebaut werden. **Zum Schutz der Lackierung:** Bitte stellen Sie vor jeder Montage sicher, dass sich keine Partikel an die Magnete angeheftet haben und dass die fahrzeugseitigen Kontaktflächen sauber sind.

## Montage Scheibenisolierung für VW T5/T6/T6.1

- Die Scheibenisolierungen werden auf der Außenseite der Front und Seitenfenster mit den eingearbeiteten Magneten befestigt.
- Die Isoliermatte über die Frontscheibe legen und ausrichten. (Abb.1.)
- Die Türen öffnen und die angenähten Laschen durch die Griffe für die Einstiegshilfe führen (Abb.2)
- Die beiden Gummibänder mit der Steckschnalle verbinden.(Abb.3)
- Die Frontscheibenisolierung kann über die mitgelieferten Bänder noch zusätzlich gesichert werden.
- Diese werden in der vorgesehenen Lasche (Abb.4) und am Rad oder Karosserie befestigt.
- Für die Isolierungen der Seitenfenster ist die Position vorgegeben durch die Lasche an der Ecke (Abb. 5)
- Diese über die Türe stülpen. Die Magnet mit Lasche im Türfalz befestigen. Die restlichen eingearbeiteten Magnete auf die Türe heften. (Abb.6)

Abb.1



Abb.3



Abb.5



Abb.2



Abb.4



Abb.6

